

Struktura sistema



Naše mednarodne hčerinske družne in partnerji



// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo:
HAVE d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih



Izdano: 1/2022

Sanacija zidov



KÖSTER sistem sanacije zidov:

1 Horizontalna bariera
s KÖSTER Crisin 76



2 Utrjevanje s
KÖSTER Polysil TG 500



3 Izvedba popravil s
KÖSTER Tesnilno malto WP



4 KÖSTER NB 1 proti
negativni vlagi



CELOSTNA REŠITEV!

5 Izdelava veznega sloja s KÖSTER
Sanirni omet - osnovni obrizg



6 Izdelava ometa s
KÖSTER Sanirnimi ometi



7 Izdelava dekorativnega sloja s
KÖSTER Finim ometom (po potrebi)



8 Barvanje s KÖSTER Silikonsko
belo barvo (po potrebi)



Vlažen in poškodovan zid lahko saniramo s KÖSTER Sanirnim ometom. Najprej izdelamo horizontalno bariero s KÖSTER Crisin 76, nato zid očistimo, odstranimo star, dotrajan omet in druge poškodovane dele ter poglobimo fuge med opekami. Na tako pripravljeno podlago nanesemo KÖSTER Polysil TG 500, kateri površino utrdi in preprečuje prehajanje soli. Lokalna popravila izvedemo s KÖSTER Tesnilno malto WP. Nato v pasu med tlemi ter vsaj še 20 cm nad izdelano horizontalno bariero, izvedemo tesnjenje (negativno hidroizolacijo) s KÖSTER NB 1, sivi.

Da bi zagotovili optimalen oprijem ometa, pred nanosom sanirnega ometa na podlago, s KÖSTER Sanirni omet-osnovni obrizg, naredimo osnovni obrizg oz. špric.

KÖSTER Sanirni omet omogoča sušenje zidu brez poškodb, saj je hidrofoben in hkrati paroproposten. Lastnost KÖSTER Sanirnega ometa je, da absorbira obstoječe soli v podlagi. S tem preprečuje izcvetanje soli ter poškodbe ometa ali barve.

KÖSTER-jevi sanirni ometi so na razpolago v več različicah (siv, bel, hiter, lahek). V starih stavbah se pogosto uporablja KÖSTER Sanirni omet bele barve ker je že sam po sebi bel ne potrebuje nadaljnje obdelave. Kadar želimo doseči lep, gladek dekorativni videz zidov oz. kadar morajo biti izpolnjene posebne arhitekturne zahteve, kot zaključni sloj nanesemo še KÖSTER Fini omet. Po potrebi lahko omete tudi barvamo. Za barvanje uporabimo paropropustne barve (npr. KÖSTER Silikonska bela barva).

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji izdelkov.