



KÖSTER Kapilarne palčke

Tehnični list/art.št: M 963

Izdano: 2023-08-03

- Nemški patent št. 42 01 821, no. 43 06 687.C2, št. 59 303 387.6-08 in št. 19 54 58 79.6
- Evropski patent št. 06 87 333
- Uradno testno poročilo; MFPA, Leipzig - po WTA smernicah 4-4-03 (KÖSTER Crisin® Sistem kotnih nosilcev)

Patentirane injektirne palčke za enakomerno vgradnjo KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov in KÖSTER Crisin 76

Lastnosti

KÖSTER Kapilarne palčke so narejene iz posebne ekspandirajoče celuloze. Omogočajo enakomerno in natančno vgradnjo injektirne tekočine.

Premoščajo luknje in razpoke, s tem pa se izognemo nepotrebnim izgubi in iztekanju injektirnega sredstva. Pri uporabi KÖSTER Kapilarnih palčk ni potrebno predhodne polnjenje izvrtin s KÖSTER Micro Grout 1K suspenzijo. Prihranimo tudi čas in delo, saj ni potrebno ponovno vrtanje lukenj.

Tehnične lastnosti

Barva	bela
Premer	cca. 12 mm
Dolžina	45 ali 90 cm
Material	na osnovi celuloze

Področje uporabe

KÖSTER Kapilarne palčke so namenjene retroaktivni vgradnji horizontalne bariere za prekinitev dviga kapilarne vlage v zidovih, betonu ali ometu, v sistemu z uporabo kartuš in kotnih nastavkov za KÖSTER Crisin 76 ali KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov. Vgrajujemo jih lahko iz zunanje ali notranje strani objekta.

Vgradnja

Ko ste v steno zvrtili luknje premera 14 mm, v izvrtine vstavite KÖSTER Kapilarne palčke (Ø 12 mm).

1. Sistem s kartušami, luknje zvrtno pod kotom KÖSTER Kapilarne palčke vstavite v izvrtine tako, da zadnji 4 cm izvrtine ostanejo prazni. Na to mesto vstavite dozirno kartušo. Pri uporabi KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov, kapilarne palčke pred vgradnjo kartuš dvakrat zmočite z vodo. Pri vgradnji KÖSTER Crisin Koncentrata kapilarnih palčk ne smete močiti.
2. Sistem z vogalnimi nastavki, horizontalne luknje KÖSTER Kapilarne palčke morajo štrleti vsaj 7 cm iz izvrtine. V luknje jih vstavimo skupaj z vogalnimi nastavki in dobro pritrdimo.

Palčke lahko narežete ali enostavno staknete skupaj in jih tako prilagodite katerikoli debelini zidu. Dva kosa KÖSTER Kapilarne palčke lahko spojite tako, da v konca palčk vstavite žičko in ju spojite skupaj.

Izbrana injektirna tekočina se vgradi preko kapilarnih palčk. KÖSTER Kapilarne palčke po končanem injektiranju pustite v steni. Luknjice pa zatesnite s KÖSTER KB-Fix 5.

Za lažjo vgradnjo KÖSTER Kapilarnih palčk lahko uporabite KÖSTER Orodje za vgradnjo kapilarnih palčk. Uporablja se lahko v primeru debeline stene do 45 cm, pri poroznih stenah, "sendvič" zidavi ali v primeru prekinitve v gradbenem elementu. Kapilarna palčka je tako ojačana z orodjem za vgradnjo, zato jo je lažje vgraditi na željeno mesto.

KÖSTER Kapilarne palčke se lahko reže tudi s KÖSTER Kleščami za rezanje pakerjev za gele.

Pakiranje

M 963 045	Dolžina: 48 cm
M 963 090	Dolžina: 96 cm

Shranjevanje

Shranjujte v suhem prostoru. Pri upoštevanju tega pogoja je čas shranjevanja minimalno 24 mesecev.

Varnostna navodila

Nosite zaščitna očala in rokavice, primerne za delo z ostrimi pripomočki. Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki

KÖSTER KB-FIX 5	Št. art. C 515 015
KÖSTER Micro Grout 1K	Št. art. IN 295 024
Naprava za rezanje za Gel Pakerje	Št. art. IN 936 001
KÖSTER Mautrol-tekočina za zatesnitev zidov	Št. art. M 241
KÖSTER Crisin 76	Št. art. M 279
KÖSTER Vogalni nastavek	Št. art. M 930 001
KÖSTER Pripomoček za vgradnjo kapilarnih palčk	Št. art. M 931 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavniki in distributeri KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 51 454 386 (pisarna); info@have.si – www.koster.si