



KÖSTER Kapilarne palčke

Tehnični list/art.št: M 963

Izdano: 2020-01-28

- Nemški patent št. 42 01 821, no. 43 06 687.C2, št. 59 303 387.6-08 in št. 19 54 58 79.6
- Evropski patent št. 06 87 333
- Uradno testno poročilo; MFPA, Leipzig - po WTA smernicah 4-4-03 (KÖSTER Crisin® Sistem kotnih nosilcev)

Patentirane injektirne palčke za enakomerno vgradnjo KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov in KÖSTER Crisin 76

Lastnosti

Lastnosti:

KÖSTER Kapilarne palčke so narejene iz posebne ekspandirajoče celuloze. Omogočajo enakomerno in natančno vgradnjo injektirne tekočine.

Premoščajo luknje in razpoke, s tem pa se izognemo nepotrebnim izgubi in iztekanju injektirne sredstva. Pri uporabi KÖSTER Kapilarnih palčk ni potrebno predhodne polnjenje izvrtin s KÖSTER Suspenzijo za izvrtine. Prihranimo tudi čas in delo, saj ni potrebno ponovno vrтанje lukenj.

Področje uporabe

KÖSTER Kapilarne palčke so namenjene retroaktivni vgradnji horizontalne bariere za prekinitev dviga kapilarne vlage v zidovih, betonu ali ometu, v sistemu z uporabo kartuš in kotnih nastavkov za KÖSTER Crisin 76 ali KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov. Vgrajujemo jih lahko iz zunanje ali notranje strani objekta.

Vgradnja

Ko ste v steno zvrtili luknje premera 14 mm, v izvrtine vstavite KÖSTER Kapilarne palčke (Ø 12 mm).

1. Sistem s kartušami, luknje zvrtnane pod kotom

KÖSTER Kapilarne palčke vstavite v izvrtine, tako, da zadnji 4 cm izvrtine ostanejo prazni. Na to mesto vstavite dozirno kartušo. Pri uporabi KÖSTER Mautrol tekočine za zatesnitev zidov, kapilarne palčke pred vgradnjo kartuš dvakrat zmočite z vodo. Pri vgradnji KÖSTER Crisin Koncentrata kapilarnih palčk ne smete močiti.

2. Sistem z vogalnimi nastavki, horizontalne luknje

KÖSTER Kapilarne palčke morajo štrleti vsaj 7 cm iz izvrtine. V luknje jih vstavimo skupaj z vogalnimi nastavki in dobro pritrđimo.

Palčke lahko narežete ali enostavno staknete skupaj in jih tako prilagodite katerikoli debelini zidu. Dva kosa KÖSTER Kapilarne palčke lahko spojite tako, da v konca palčk vstavite žičko in ju spojite skupaj.

Izbrana injektirna tekočina se ugradi preko kapilarnih palčk.

KÖSTER Kapilarne palčke po končanem injektiranju pustite v steni. Luknjice pa zatesnite s KÖSTER KB-Fix 5.

Pakiranje

M 963 045

Dolžina: 48 cm

M 963 090

Dolžina: 96 cm

Shranjevanje

Shranjujte v suhem prostoru.

Pri upoštevanju tega pogoja je čas shranjevanja minimalno 24 mesecev.

Varnostna navodila

Nosite zaščitna očala in rokavice odporne na ureznine.

Pri delu upoštevajte vse državne in lokalne varnostne predpise.

Sorodni izdelki

KÖSTER KB-FIX 5

Št. art. C 515 015

KÖSTER Micro Grout 1K

Št. art. IN 295 024

KÖSTER Mautrol-tekočina za zatesnitev zidov

Št. art. M 241

KÖSTER Crisin 76 Koncentrat

Št. art. M 279

KÖSTER Vogalni nastavek

Št. art. M 930 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).